

Produktdatenblatt SORB[®]XT Notfall-Set QC

Artikel	SORB [®] XT Notfall-Set QC
Artikelnummer	100502
Maße Kissen (mm)	400x300x50
Gewicht (kg)	1,00
Absorptionskapazität (l)	2,60



Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

- 2L Beutel: mobile Soforthilfe für Kleinstmengen
- PP-Kissen: auf festem Untergrund und auf dem Wasser
- als Barriere und als Aufnahme-medium
- Quick-Container: den Container unter dem Bereich einer zu erwartenden Leckage oder Verschüttung aufstellen

Anwendung

- SORB[®]XT gleichmäßig über ausgelaufener Substanz ausbreiten
- in die Substanz einarbeiten (hierzu mechanisches Werkzeug verwenden, wie einen Besen, eine Schaufel)
- legen Sie das Barriere Kissen direkt auf den Kontaminationsbereich und warten Sie, bis dieses sein volles Absorptionspotential erreicht hat.

Nach der Anwendung

- fegen Sie die Substanz vom Boden auf oder schöpfen diese ab
- sammeln Sie die Substanz mit dem Aufnahmespatel und legen Sie die in einen Entsorgungsbeutel/ Sammeln Sie das Kissen mit Einmalhandschuhen auf und legen Sie es in einen Entsorgungsbeutel
- entsorgen Sie das kontaminierte Material nach den jeweils gültigen Gesetzen und kommunalen Vorgaben
- reinigen Sie den Quick-Container und verstauen ihn bis zum nächsten Einsatz

Lagerung

- trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden

Eigenschaften

- ideale Kombination für kleiner Leckagen, enthält folgendes:
 - 1x SORB[®]XT 2L Beutel
 - 1x PP-Kissen 300x200
 - 1x QC 3L
 - 2x Entsorgungsbeutel
 - 1x Chemikalienhandschuhe

