

Produktdatenblatt SORB[®]XT Notfall-Set

Artikel	SORB [®] XT Notfall-Set
Artikelnummer	100500
Maße Kissen (mm)	300x200x50
Maße Beutel (mm)	310x210x70
Gewicht	0,70 Kg
Absorptionskapazität	2,60 L



Produktinformation:

Gebrauchsempfehlung

- 2L Beutel: Mobile Soforthilfe für Kleinstmengen
- Barriere Kissen: Auf festem Untergrund und auf dem Wasser
- Als Barriere und als Aufnahme-medium

Anwendung

- SORB[®]XT gleichmäßig über ausgelaufener Substanz ausbreiten
- In die Substanz einarbeiten (hierzu mechanisches Werkzeug verwenden, wie einen Besen, eine Schaufel oder den PeKo XT)
- Anwendungsgebiete: Werke, Unternehmen, Umweltschutz, Verkehr, auf dem Wasser/Straßen/Asphalt, normale Böden, Industriegelände, Sonderböden
- Legen Sie das Barriere Kissen direkt auf den Kontaminationsbereich und warten Sie, bis dieses sein volles Absorptionspotential erreicht hat. (das Kissen wird vollständig in der Farbe des kontaminierten Materials sein)
- Das Kissen kann an bei allen genannten Bereichen eingesetzt werden, zusätzlich auf dem Wasser

Nach der Anwendung

- Fegen Sie die Substanz vom Boden auf oder schöpfen diese ab
- Sammeln Sie die Substanz mit dem Aufnahmespatel und legen Sie die in einen Entsorgungsbeutel/ Sammeln Sie das Kissen mit Einmalhandschuhen auf und legen Sie es in einen Entsorgungsbeutel
- Entsorgen Sie das kontaminierte Material bitte nach den jeweils gültigen Gesetzen und kommunalen Vorgaben

Produktdatenblatt SORB[®]XT Notfall-Set

Produktinformation:

Lagerung

- Trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden

Eigenschaften

- Ideale Kombination für kleinere Leckagen, enthält folgendes:
- 2x 2L Beutel mit 100 % natürlicher SORB[®]XT-Faser
- 1x Barriere-Kissen (gefüllt mit 100 % organischer SORB[®]XT-Faser)
- 1x Aufnahmespachtel
- 1x Einweghandschuhe
- 2x Entsorgungsbeutel